



INSTRUCCIONES PARA SU INSTALACIÓN

AVISO IMPORTANTE: POR SU SEGURIDAD Y PARA UN CORRECTO USO DEL PRODUCTO, DEBE DE INSTALARSE SIGUIENDO LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES.

Nota: Algunos hogares no tienen suficientes enchufes para instalar el número de filtros necesarios para limpiar la casa. Si este es el caso, el uso de regletas de alimentación, donde enchufar los filtros puede ser una solución.

Los filtros deben ser instalados en los enchufes de los siguientes dispositivos electrónicos:

- Electrodomésticos en general (nevera, lavadora, microondas,...)
- Ordenador sobremesa, Ordenador portátil, router
- Impresora de inyección de tinta, Impresora láser, Fax, Fotocopiadora
- Equipos de Ocio (TV, VCR, DVD, estéreo, decodificador TDT, etc.).

Es recomendable instalar filtros en los enchufes de cada pared de las habitaciones en las que usted pasa la mayor parte del tiempo, especialmente en los dormitorios, manteniendo una distancia mínima de al menos 60 cm con respecto a la cabecera de la cama. Es posible que precise el empleo de algún tipo de regleta para alejarla.

Otras habitaciones en las que conviene repetir esta operación pueden ser la sala de estar, cocina, etc.

Así mismo es recomendable instalar dos o tres filtros lo más cerca del cuadro eléctrico principal de su casa u oficina.

Para la correcta instalación de los filtros es necesario poder ver cuántos filtros necesita hasta alcanzar niveles POLUCIÓN recomendados.



Paso 1: Comprobar lectura del medidor.



Paso 2: Instalar el filtro **STETZERIZER**.



Paso 3: Volver a comprobar lectura después de haber instalado el filtro.